Очиститель воздуха Air Infect Protect AIP 1.5T





Компания Franz Ziel GmbH, расположенная в г. Биллербек, имеет почти 40-летний опыт работы и является ведущим мировым поставщиком фармацевтического оборудования и технологических решений. Это значит, что защита от вирусов и бактерий является нашей повседневной задачей.

Наш руководящий принцип "ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ" требует от нас высокой степени ответственности и передового производственного опыта.

Основываясь на ноу-хау и проверенных технологиях, мы разработали очиститель воздуха специально для адаптивного и мобильного использования в профессиональном секторе.

Благодаря многоступенчатой системе фильтрации очиститель не только эффективно сводит к минимуму содержание Covid-19 и других вирусов в воздухе помещения, но и очищает его от мелкой пыли, бактерий и аэрозолей — для безопасного дыхания ваших сотрудников и клиентов!

 Высокое качество «Сделано в Германии»

- Современный сенсорный экран для интуитивно понятного управления
- Звукоизоляция в виде шумовой завесы
- Ролики для простого размещения устройства в помещении.



- - на 50 человек для заведений общественного питания, или 75 человек для фитнесзалов (в соответствии с DIN1946-2)
 - Привлекательный внешний вид устройства нержавеющая сталь или антрацитовый цвет для идеальной интеграции в любой интерьер
 - Простой в обслуживании термический* самовосстанавливающийс

самовосстанавливающийся HEPA-фильтр эффективно очищает воздух, в том числе от аэрозолей и вирусов.

*«Чтобы очиститель воздуха не превращался в «рассадник» вирусов, фильтр Н14 нагревается примерно до 100°С один раз в день на 30 минут, уничтожая вирусы на фильтре и предотвращая образование биопленок, бактерий и грибков, без использования вредных химических добавок или УФ-излучения».





- Мы располагаем почти 40-летним опытом и обширными техническими знаниями в области технологий чистых помещений на фармацевтических предприятиях.
- Фоновый шум очистителя воздуха AIP
 1.5Т около 49 дБ (А), что сопоставимо с пением птиц или тихой музыкой. Такой результат достигается за счет использования современной звукоизоляции и является уникальным для очистителей воздуха данного класса.
- Очень немногие производители очистителей воздуха могут предложить систему тепловой очистки фильтра, поскольку ее внедрение требует особых производственных технологий.
 Однако, крайне важно предотвратить распространение вируса в самом фильтре, а также заражение обслуживающего персонала при смене фильтров.




 В отличие от большинства современных очистителей воздуха, Air Infect Protect равномерно (кольцеобразно) всасывает воздух из помещения через заборник, расположенный в нижней части блока устройства, и выводит очищенный воздух с 3 сторон через выпускные отверстия с регулируемыми воздушными решетками.

Благодаря сбалансированному соотношению дальности выброса воздушного потока и скорости воздухообмена, очиститель AIP 1.5 Т обеспечивает оптимальную очистку воздуха во всей комнате.

- Специальное уплотнение фильтра гарантирует, что нефильтрованный загрязненный воздух не попадет снова в комнату, минуя фильтр.
- Помимо снижения концентрации аэрозолей, провоцирующих различные заболевания, Air Infect Protect отфильтровывает и другие взвешенные вещества в воздухе, такие как пыльца или твердые частицы.
- Используются только произведенные в Германии высококачественные компоненты.
 (Camfil, Siemens, Ziehl Abegg, Kalthoff)





Функциональные компоненты

+ yrmanoriaribilibio kommonoribili		
Конструктивный элемент	Функция	
Фильтр предварительной очистки F7 HEPA-фильтр H14	Предварительная фильтрация всасываемого воздуха Высокопроизводительный фильтр для создания стерильного воздуха	
Инфракрасный излучатель с термодатчиком безопасности	Обеззараживание НЕРА-фильтра	
Сенсорный экран	Элемент управления для пользователя	
Звукоизоляция	Эффективное снижение рабочего шума	
Индикатор перепада давления	Устройства контроля фильтра с индикатором "замена фильтра"	
Решетки воздуховода	Регулируемый воздушный поток	
4 ролика	Мобильность	
FZ (лазерная резка)	Эксплуатационное состояние: Зеленый (Норм. режим работы) Красный (Неисправность) Желтый (Замените фильтр) Голубой (Обеззараживание)	

Расход воздуха

Кратность	Объем	Примеры
воздухообмена	помещения	дхшхв[м]
[в час]	$[M^3]$	
1-кратн.	1 500	ок. 22 х 22 х 3
2-кратн.	750	ок. 16 х 16 х 3
3-кратн.	500	ок. 13 х 13 х 3
4-кратн.	375	ок. 11 х 11 х 3
5-кратн.	300	ок. 10 х 10 х 3
6-кратн.	250	ок. 9 х 9 х 3

^{*}Согласно рекомендациям Мюнхенского института механики жидкостей и аэродинамики университета Бундесвера

Данные устройства

Размер	
ВхШхГ[мм]	
Устройство	
ок. 1 550 х 650 х 600	
включая ручку и держатель	
кабеля	
ок. 1 550 х 656 х 740	
Вес: ок. 140 кг	

Управление

Интуитивно понятное управление благодаря современному сенсорному экрану.

Устройство может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Например, в еженедельном режиме работы, очистка воздуха и восстановление фильтра осуществляются полностью автоматически.



Вариант исполнения корпуса из нержавеющей стали



Вариант исполнения корпуса с порошковым покрыт RAL 7016